

# РЕДАКТИРОВАНИЕ СПИСКА КАНАЛОВ



1. Откройте меню ТВ приставки нажатием кнопки «МЕНЮ» на пульте дистанционного управления (ПДУ);
2. Перейдите в раздел «Редактор каналов»;
3. Откройте раздел «Список каналов»;
4. Для выполнения блокировки канала:
  - выберите канал из списка и нажмите желтую кнопку;
  - для подтверждения блокировки введите PIN-код;
  - рядом с названием канала появится иконка «замочек». Заблокированный канал будет доступен для просмотра после ввода PIN-кода (в независимости от настроек возрастного ограничения);
5. Для добавления канала в список избранных:
  - выберите канал из списка и нажмите красную кнопку;
  - рядом с названием канала появится иконка «сердце». Канал будет доступен для выбора в списке «Избранные каналы»;
6. Для редактирования списка каналов (перемещение/удаление/переименование):
  - для просмотра списка редактируемых каналов нажмите синюю кнопку;
  - удаление канала из списка:
    - выберите канал с помощью навигационных кнопок;
    - нажмите красную кнопку и подтвердите действие;
  - перемещение канала по списку:
    - выберите канал с помощью навигационных кнопок;
    - переместите канал по списку ВВЕРХ нажатием зеленой кнопки;
    - переместите канал по списку ВНИЗ нажатием желтой кнопки;
  - переименование канала:
    - выберите канал с помощью навигационных кнопок;
    - нажмите синюю кнопку, после чего откроется экранная клавиатура;
      - для ввода символов используйте навигационные кнопки;
      - для удаления введенных символов используйте жёлтую кнопку;
      - для переключения языка на клавиатуре используйте красную;
      - для сохранения введенных данных нажмите зелёную кнопку.