

Настройка Dynamic IPoE на модемах

Zyxel Keenetic/ Keenetic Lite/ Keenetic Giga/ Keenetic 4G

Контактная информация Zyxel: www.zyxel.ru

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>

Прописываем в поле Имя пользователя – **admin**, пароль – **1234** и нажимаем ОК.

Зайдите в меню слева **Интернет => Подключение**

Настройка параметров IP: выбирается в зависимости от типа подключения

Dynamic

- Галочку с Получать DNS серверы автоматически - не убирать
- Использовать MAC-адрес: если привязка по MAC'у есть, то копируем с ПК, если нет, то оставляем по умолчанию
- Нажимаем кнопку **Применить**

ZyXEL

Монитор

KEENETIC LITE

- Интернет
 - Подключение
 - Авторизация
 - Доменное имя
 - Маршруты
- Домашняя сеть
- Сеть Wi-Fi
- Фильтры
- Система
- Выход

Подключение по выделенной линии Ethernet

Для работы в Интернете необходимо назначить интернет-центру IP-адрес. Обычно это происходит автоматически при каждом соединении, однако, если провайдер предоставил вам IP-адрес и другие параметры IP, укажите их здесь, выбрав ручную настройку. Установите MAC-адрес, зарегистрированный у провайдера, если это требуется для подключения.

Имя интернет-центра:

Настройка параметров IP:

Получать адреса серверов DNS автоматически

DNS 1:

DNS 2:

DNS 3:

Использовать MAC-адрес:

Отвечать на ping-запросы из Интернета

Авто-QoS

Не уменьшать TTL

Разрешить UPnP