

Настройка Static IPoE на модемах

Asus 520gu, RT N32, RT-N16, WL-500gP V2, RT-G32 и RT-N13U

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>

Прописываем в поле Имя пользователя, пароль – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем ОК.



Слева выбираете **Дополнительные настройки** => **WAN** => сверху в появившемся окне выбираем **Интернет-соединения**

Тип соединения: из списка выберите **Static IP**. Указываем следующие параметры:

- Получить IP адрес WAN автоматически - ставим точку "NO"
- Заполняем поля: IP-адрес, Маска подсети, Основной шлюз
- Подключаться к DNS-серверу автоматически - ставим точку "NO"
- Заполняем поля: DNS-сервер 1, DNS-сервер 2

Нажимаем кнопку **Применить**

WAN - Интернет-соединение

RT-G32 поддерживает несколько режимов подключения к глобальной сети (WAN). Эти режимы выбираются из раскрывающегося меню рядом с пунктом «Тип WAN-подключения». Поля параметров настройки зависят от выбранного типа подключения.

Тип WAN-подключения: Static IP

Выбор порта IPTV STB: None

Включить UPnP? Yes No

Настройка IP-адреса WAN

Получить IP-адрес WAN автоматически? Yes No

IP-адрес: 88.187.8.258

Маска подсети: 255.255.255.0

Доменная шлюз: 88.187.8.1

Настройка DNS WAN

Подключаться к DNS-серверу автоматически? Yes No

DNS-сервер 1: 88.187.8.8

DNS-сервер 2: 88.187.8.8

Настройка учетной записи

Имя пользователя: admin

Пароль: *****

Время отключения при простое в секундах. Отклонение по простоям периода бездействия (в секундах)

MTU: 1400

Имя службы:

Имя концентратора доступа:

Параметры PPTP: No Encryption

Специальные требования поставщика услуг Интернета

Сервер Heart-Beat или PPTP/L2TP (VPN):

Имя хоста: RT-G32

MAC-адрес:

Применить