

# ZyXel Keenetic/ Keenetic Lite/ Keenetic Giga/ Keenetic 4G

Контактная информация ZyXel: [www.zyxel.ru](http://www.zyxel.ru), 8 (800) 200–8929; 8 (495) 542–8929 (звонок платный).

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>

Прописываем в поле Имя пользователя– **admin**, пароль – **1234** и нажимаем ОК.

Зайдите в меню слева **Интернет => Подключение**

В графе **Настройка параметров IP** установите **Ручная**

- Прописываем настройки: IP-адрес, Маска подсети, Основной шлюз, DNS-серверы
- Использовать MAC-адрес: если привязка по MAC'у есть, то клонируем с ПК, если нет, то оставляем по умолчанию
- Нажимаем кнопку **Применить**

**ZyXEL**

Монитор

**KEENETIC LITE**

- Интернет
  - Подключение
  - Авторизация
  - Доменное имя
  - Маршруты
- Домашняя сеть
- Сеть Wi-Fi
- Фильтры
- Система
- Выход

### Подключение по выделенной линии Ethernet

Для работы в Интернете необходимо назначить интернет-центру IP-адрес. Обычно это происходит автоматически при каждом соединении, однако, если провайдер предоставил вам IP-адрес и другие параметры IP, укажите их здесь, выбрав ручную настройку. Установите MAC-адрес, зарегистрированный у провайдера, если это требуется для подключения.

Имя интернет-центра:

Настройка параметров IP:

IP-адрес:

Маска сети:

Основной шлюз:

DNS 1:

DNS 2:

DNS 3:

Использовать MAC-адрес:

Отвечать на ping-запросы из Интернета

Авто-QoS

Не уменьшать TTL

Разрешить UPnP