

Пошаговая инструкция по переходу на частотный план ABS-2А для спутниковой ТВ-приставки Huawei DS300a

Для обеспечения работоспособности Спутниковой ТВ-приставки Huawei DS300a в условиях нового частотного плана ABS-2А необходимо установить новую версию ПО: 1.8.78.73 / 03030.201708151039.

Ниже приведена инструкция по ручному обновлению ПО на приставке Huawei DS300a. Для выполнения данной операции Вам потребуется ПК и переносной USB-накопитель (с файловой системой FAT32).

Шаг 1: Скачайте архив по ссылке: http://static.mts.ru/dpc_upload/contents/490/upgrade.rar

Шаг 2: Распакуйте содержимое архива (операция «Извлечь в текущую папку») на рабочий стол Вашего ПК;

Шаг 3: Подключите USB-накопитель к ПК и переместите папку «upgrade» в корневую директорию данного USB-накопителя. Убедитесь, что USB-накопитель отформатирован с использованием системы FAT32(в случае необходимости выполните предварительное форматирование USB-накопителя с выбором системы FAT32);

Шаг 4: Включите питание Спутниковой ТВ-приставки Huawei DS300a и дождитесь загрузки системы (появления интерактивного меню);

Шаг 5: Подключите USB-накопитель к USB-порту Вашей ТВ-приставки и дождитесь завершения загрузки и установки ПО. Обновление займет не более 10 минут. После завершения обновления отключите USB-накопитель от приставки и удалите из корневой директории папку «upgrade».