


## DIR-300/320, Dir-620, Dir-615, Dir635 (ревизия B6)

Контактная информация D-Link: [www.dlink.ru](http://www.dlink.ru), 8-800-700-5465; 8 (495) 744-00-99 (звонок платный).

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.0.1>

Прописываем в поле Имя пользователя – **admin**, в поле Пароль либо **admin**, либо **пустое поле** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем Вход.



Чтобы начать настраивать Интернет соединение, необходимо в интерфейсе роутера зайти во вкладку **Настроить вручную**

Вы подключились к web-интерфейсу устройства DIR-620, теперь вы можете совершить следующие действия:



Перейдите в раздел «Сеть»




Нажимаем под таблицей кнопку «Добавить»



Указываем следующие параметры:

- Тип соединения(Connection Type): PPPoE
- PPP имя пользователя(PPP User name): логин из договора
- Пароль (Password): пароль из договора
- Подтверждение пароля (Confirm Password): повтор пароля
- Алгоритм аутентификации: Auto
- Остальные поля оставьте по умолчанию

Сохраняем текущие настройки нажатием на кнопку Сохранить



Сохраняем общие настройки, нажав на кнопку Система, в правом верхнем углу и выбираем пункт Сохранить

