


## Настройка Static IPoE на модемах

### TP-Link WR340GD, WR741ND, TL-WR841N

Контактная информация TP-Link: [www.tp-link.ru](http://www.tp-link.ru), 8 (800) 250-55-60; 8 (499) 754-55-60 (звонок платный)  
Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>  
Прописываем в поле Имя пользователя – **admin**, пароль – **admin**, либо без пароля (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем ОК.



Выбираем **Сеть => WAN**

В поле **WAN Connection Type**: из списка выберите **Static IP**. Указываем следующие параметры:

- IP Adress – IP-адрес
- Subnet Mask – маска подсети
- Default Gateways– шлюз
- Primary DNS Address и Secondary DNS Address – адреса DNS-серверов

Снизу нажимаем на кнопку **Save**

