

Настройка Static IPoE на модемах


ZyXel Keenetic II/ Keenetic Giga II/ Keenetic Giga/ Keenetic Ultra

Контактная информация ZyXel: www.zyxel.ru, 8 (800) 200–8929; 8 (495) 542–8929 (звонок платный).

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>

Прописываем в поле Имя пользователя– **admin**, пароль – **1234** и нажимаем ОК.

Зайдите в меню **Интернет > IPoE** и для дальнейшей настройки щелкните мышкой по названию интерфейса, через который вы будете выходить в Интернет (в нашем случае это ISP).



- Прописываем настройки: IP-адрес, Маска подсети, Основной шлюз, DNS-серверы
- Использовать MAC-адрес: если привязка по MAC'у есть, то копируем с ПК, если нет, то оставляем по умолчанию
- Убедитесь, что установлена галочка в поле **Включить** для активизации подключения и в поле **Использовать для выхода в Интернет**.
- Нажимаем кнопку **Применить**

